

# Selbstadministration durch den Kunden ADB Business Router 4212N, SU5850, SB5850

A1. Verantwortung für Ihr Business.

# Inhalt

Einstieg in den Router	S. 3
WLAN-Parameter	S. 6
Benutzereinstellungen	S. 8
NAT und Portmapping	S. 10
VoIP-Signalisierung	S. 11
VPN-Verbindungen	S. 12
Übersicht Heimnetzwerk	S. 13
LAN-Einstellungen	S. 14
Firewall-Konfiguration	S. 15

#### Einstieg in den Router

Der Einstieg in den Router erfolgt mittels Browser über die IP-Adresse des Routers.

Im Standardfall ist dies die IP-Adresse 192.168.0.254



#### TIPP

Die IP-Adresse kann in den LAN-Einstellungen eines angeschlossenen Client-PCs ausgelesen werden (Standard Gateway) Auf der Commandline 'ipconfig'

#### Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:	home
Verbindungslokale IPv6-Adresse . :	fe80::333b:abcc:765b:9fb%4
IPv4-Adresse	192.168.0.100
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standardgateway	192.168.0.254

#### Einstieg in den Router



Verwenden Sie als Benutzernamen für den Ersteinstieg **"admin**". Das Kennwortfeld bitte **leer** lassen und auf "Login" klicken.

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}  \mathbf{\hat{C}}  \mathbf{A}$ Nicht sid	cher   192.168.0.254/ui/login	☆ 😲
	NTRO	
	Login	<u></u>
	Benutzername: admin	]
	Kennwort:	]
	sprache: Deutsch 🗸	
		Login
Copyright © 2010-2022 Advanced Digital Broadco	ast SA	

2 Ver

Vergeben Sie Ihr eigenes Passwort nach den angegebenen Kennwortrichtlinien und bestätigen Sie das Passwort. Anschließend klicken Sie auf "Anwenden".

$\leftarrow$ $\rightarrow$ C (	🔺 Nicht sicher   192.168.0.254/ui/dboard/passedit 🛛 🖄 🛧 🔹 😭 🎯 Pausiert)
	<b>PICENTRO</b>
🚳 Home >> Us	er Password admin 🎍 Abmelder
Benutzer Einstellu	gen editieren
	Passwortänderung erforderlich.         Benutzername:       admin         Image: Construct and the second s
	Passwortstärke:
	Anwenden Schließen

## Übersichtsseite

Nun gelangen Sie auf das Home-Menü. Von hier aus können Sie alle Einstellungen vornehmen.

Die Erklärung der einzelnen Menüpunkte erfolgt auf den nächsten Seiten.

CENTRO EP!CENTRO					
la Home					
Geräte Übersicht	Dienste				
Modell:         SU5850           Firmware Version:         E_11.12.2           Hardware Version:         SU5850           Hardware Compliance ID:         AD88-GT150128           Software Compliance ID:         E.E.02.02_0001           Firmware Profil:         SM8	Benutzer Einstellungen	Einstellungen (+)	Heim Netz	Sicherheit (+)	Wi-Fi (+)
Seriennummer:         P118297180110000095-SU5850           MAC Adresse:         10:5a:d7:7e:5f:19           Laufzeii:         1h 2m 6s           Profile:         NAT - 1 IP Advanced Security + VPN + VoVi	Copyright © 2010-2022 Advanced Digital 1	froadcast SA			
Internet Verbindung:         Down           Typ:         VLAN 2 - PPP - PPP over ATM, 8/64 PTM					
WWAN USB Modem: Nicht verbunden					
DSL Leitung: Down					
WiFi-1.1 (2.4GHz):         Up [?]           Name (SSID):         Test_SSID_NAT1           Sicherheit:         WPA2, AES					
WiFi-2.1 (5GHz):         Up 🍞           Name (\$\$ID):         Test_\$\$ID_NAT1           Sicherheit:         WPA2, AES					
LAN IP Adresse:         192.168.0.254 P           DHCP Server:         Aktivient           Min Adresse:         192.168.0.100           Max Adresse:         192.168.0.199					
Ethernet Ports:					
Voice Leitungen:					

#### **WIFI-Services**

Die Einstellungen für Ihr WLAN finden Sie im Hauptmenü:

Geräte Übersicht	0
Modell:	SU5850
Firmware Version:	E_11.12.2
Hardware Version:	SU5850
Hardware Compliance ID	ADBB-GT15012B
Software Compliance ID:	E.E.02.02_0001
Firmware Profil:	SMB
Seriennummer:	PI182971801T0000015-SU5850
MAC Adresse:	10:5a:f7:7e:58:d9
Laufzeit:	1h 36m 26s
Profile: NA	T - 1 IP Advanced Security + VPN + VoVi
Internet Verbindung: Typ:	Down VLAN 2 - PPP - PPP over ATM, 8/64 PTM
WWAN USB Modem:	Nicht verbunden
DSL Leitung:	Down
WiFi-1.1 (2.4GHz):	Up 📝
Name (SSID):	ADB-WLAN
Sicherheit:	WPA2, AES
WiFi-2.1 (5GHz):	Up 📝
Name (SSID):	ADB-WLAN
Sicherheit:	WPA2, AES
LAN IP Adresse:	192.168.254.30
DHCP Server:	Aktiviert
Min Adresse:	192.168.254.1
Max Adresse:	192.168.254.29
LAN IP Adresse:	192.168.0.254 📝
DHCP Server:	Aktiviert

🍘 Home >> WiFi Parameter	
Wireless Access Point - WiFi-2.1 (5GHz)	
Status:	Up
Wi-Fi Access Point aktivieren:	● Jα 🔿 Nein
Name (SSID):	ADB-WLAN
Kanal:	Auto (52) V Refresh autochannel
WLAN Sicherheits Einstellungen	
SSID Broadcast:	) Ja 🔿 Nein
Client Isolation:	⊖ Jα ) Nein
Sicherheitsmodus:	WPA2 V
WPA Passphrase:	•••••••••••• Passwort anzeigen
Passwortstärke:	
WLAN-client-Zugriff	
Access-control-Liste:	Kein 🗸

#### Gäste-WLAN

Im Menüpunkt Wi-Fi finden Sie die Einstellung für das Gäste-WLAN.

Hier können Sie alle WLAN-Einstellungen individuell für das 2,4- und das 5GHz- Netzwerk durchführen.

Dienste				2
Benutzer Einstellungen	Einstellungen (+)	Heim Netz	Sicherheit (+)	(( <b>(()</b> ) Wi-Fi (+)
		Wi-Fi		×
Copyright © 2010-2022 Advanced Digital Bi	roadcast SA	Wi-Fi 2.4GHz	ADB-WLAN GAST	
		Wi-Fi SGHz	ADB-WLAN GAST	

#### WLAN 5 GHz

🚳 Home >> WiFi Parameter	
Wireless Access Point - WiFi-2.1 (5GHz)	
Status:	Up
Wi-Fi Access Point aktivieren:	● Jα ○ Nein
Name (SSID):	ADB-WLAN
Kanal:	Auto (52) 🗸 🔊 Refresh autochannel
WLAN Sicherheits Einstellungen	
SSID Broadcast:	● Ja O Nein
Client Isolation:	⊖ Ja ⊜ Nein
Sicherheitsmodus:	WPA2 V
WPA Passphrase:	•••••••••••• Passwort anzeigen
Passwortstärke:	
WIAN_client-7ucriff	
	Kain M
Access-connorcisie.	Kein Y

#### WLAN 2,4 GHz

a Home >> WiFi Parameter	
Wireless Access Point - WiFi-1.1 (2.4GHz)	
Status:	Up
Wi-Fi Access Point aktivieren:	● Ja 🔿 Nein
Name (SSID):	ADB-WLAN
Kanal:	
WLAN Sicherheits Einstellungen	
SSID Broadcast:	● Ja 🔿 Nein
Client Isolation:	🔾 Ja 💿 Nein
Sicherheitsmodus:	WPA2 V
WPA Passphrase:	•••••• Passwort anzeigen
Passwortstärke:	
WI AN client 7ugriff	
A construction of the second	
Access-control-Liste:	Kein Y

## Benutzereinstellungen

Im Menü Benutzereinstellungen können Sie sowohl den Benutzername "admin", als auch Ihr eigenes Passwort jederzeit ändern.

Drücken Sie abschließend auf "Anwenden".

🚳 Home				admin <b>&amp; Abmelden</b>
Geräte Übersicht	0	Dienste		Z
Modell: Firmware Version: Hardware Version: Hardware Compliance ID: Software Compliance ID:	SU5850 E_11.12.2 SU5850 ADBB-GT150128 E.E.02.02_0001	Benutzer Einstellungen	Einstellungen (+)	Heim Netz
Firmware Profil: Seriennummer: MAC Adresse: Laufzeit: Profile:	SMB P1182971801T0000015-SU5850 10:5a:f7:7e:58:d9 8m 54s NAT - 1 IP Advanced Security + VoVi	Sicherheit (+)	(( <b>P</b> )) Wi-Fi (+)	
Internet Verbindung: Typ:	Down VLAN 2 - PPP - PPP over ATM, 8/64 PTM			

▲ Home >> Ve	erändern	admin	Abmelde
Benutzer Einstellur	ngen editieren		2
	Benutzer Profil: Benutzername: Passwort ändern: Kennwortrichtlinie: O - Passwort muss mindestens O - Passwort muss mindestens	Normaler Benutzer admin	×
	Passwort: Passwort bestätigen: Passwortstärke:		

## Einstellungen: NAT, VoIP und VPN

In den Einstellungen können Sie folgende Konfiguration anpassen:

- NAT und Portmapping
- VoIP-Service
- VPN-Server





## NAT und Portmapping

Unter NAT und Portmapping können Sie ein Portforwarding individuell einrichten.

Network Address Translation				
Port Mapping				
	dress Translation			

Home >> Ein	stellungen >> NA	AT >> Port Mappin	g				admin 🧸	Abmelden			
IAT Port Mapping								6			
	Beschreibung Port Mappings fü	Netzwerkverkehr kommt von	Externer Port	Interner Port	Local Host Port Mapping	Status	Aktiviert Anwender	n Schließen			
	Home >> Einrichten eine	Einstellungen >>	NAT >> Port Ma	pping >> Applikatic	n hinzufügen						
					Port Ma	pping aktiviert:	• pr •	) Nein			
		Netzwerkveri	kehr kommt von —			Schnittstelle: Applikation:	PPP (Keine HTTPS (Hyp	stalische IPv4 xertext Transfer	Adresse konfigurier Prolocol over SSL)	0 ~	~
		Netzwerkver	kehr gehl zu ——		Wählen Sie Lok	ale Host nach: IP-Adresse:	IP-Adresse 192.168.0.	• •		v	

a Home ≫ E	Home >> Einstellungen >> NAT >> Port Mapping								
NAT Port Mappin	NAT Port Mapping						89		
	Beschreibung	Netzwerkverkehr kommt von	Externer Port		Interner Port	Local Host	Status	Aktiviert	
t,	HTTPS (Hypertext Transfer Prolocol over SSL)	Jeden Host PPP	TCP 443	•	denselben Port	192.168.0.110	Akliviert		702
	O Port Mappings für gebräuchliche Applikationen 🕜 Neues benutzerdefiniertes Port Mapping						n Schließen		



#### **VoIP-Service**

Unter dem Menüpunkt VoIP-Service können Sie die Zuordnung der physischen Schnittstellen einzelner bestehender Rufnummern ändern.

Die Grundkonfiguration erfolgt durch einen Servicetechniker bei der Inbetriebnahme des Anschlusses.

#### Vorsicht!

Ein Wechsel zwischen den Schnittstellen FX1/2 und ISDN führt zu einer Fehlfunktion.

Einstellungen	
NAT und Port Mapping (+)	ervice VPN Server
ValP / TV aktivieren:	Ja
Physische Schnittstelle: ISDN Benutzemame: ISDN Kennwort: Leitungs Nummer: Trunk-Modus verwenden:	FXS1 FXS2 SDN
SIP Server:	siptrunk.a1.net
Physische Schnittstelle: FXS 1 Benutzemarne: FXS 1 Kennwort: Leitungs Nummer:	EXS1 FXS2 ISDN +43800800900 123456789 0043800800900
Physische Schnittstelle: FXS 2 Benutzemame:	FXS1 FXS2 ISON

FXS 2 Kennwort: Leitungs Nummer:

#### **VPN-Server**

Im Menü "VPN-Server" können Sie die VPN aus- oder einschalten sowie Einstellungen für diverse VPN Clients anpassen.

Die Grundparameter für die VPN Verbindungen wurden bei der Auftragserteilung bereits vordefiniert. Falls der Menüpunkt nicht vorhanden ist, kontaktieren Sie bitte das A1 Business Service Team, um den VPN-Service zu aktivieren.

🚳 Home >> Eir	Home >> Einstellungen >> VPN admin 🕹 Abmelder					
VPN			٩			
2	VPN aktivieren: Status: Security Associations	€ Ja ∩ Nein Error				
	Nr Tunnel-Status	Lokale Adresse	Remote Adresse			
	Peers					
	Identifier Typ	Identifier Wert	Actions			
	KeylD	TEST	23			
	🚹 Neuer Peer					
			Anwenden Schließen			

Einstellungen		
NAT und Port Mapping (+)	VoIP Service	VPN Server

🚳 Home >> Eii	h Home >> Einstellungen >> VPN >> Peer admin 🚨 Abmelden					
Peers		۷				
<b>2</b>	Aktiviert: Identifier Typ:	<ul> <li>● Jα ○ Nein</li> <li>○ Address ○ FQDN ○ UserFQDN</li> <li>● KeyID</li> </ul>				
	Identifier Wert: PreShared Key:	TEST Passwort anzeige				
		Anwenden Schließen				

#### Heimnetzwerk



## LAN-Einstellungen

Die LAN-IP-Adresse und den zugehörigen DHCP-Pool können Sie durch Anklicken der IP-Adresse im Hauptmenü editieren.

Bitte achten Sie darauf, dass es sich hierbei um eine private, nicht öffentliche IP-Adresse handeln muss.

🚳 Home >> LAN Settings		admin <b>&amp; Abmelden</b>
LAN Einstellungen		73
Es können nur private IP Ad 192.168.0.0/16).	dressen eingetragen werden (10.0.0.0/8, 172.16.0.	.0/12, 🗙
IPv4 Adresse:	192.168.0.254	
Subnetz Maske:	255.255.255.0	
DHCP Server Einstellungen		
Server aktivieren:	● Jα ○ Nein	
Min Adresse:	192.168.0.100	
Max Adresse:	192.168.0.199	
Subnetz Maske:	255.255.255.0	
		Anwenden Schließen

🚳 Home	
Geräte Übersicht	0
Modell:	SU5850
Firmware Version:	E_11.12.2
Hardware Version:	SU5850
Hardware Compliance ID:	ADBB-GT15012B
Software Compliance ID:	E.E.02.02_0001
Firmware Profil:	SMB
Seriennummer:	PI182971801T0000015-SU5850
MAC Adresse:	10:5a:f7:7e:58:d9
Lautzeit:	1m 17s
Profile: NAI	- I IP Advanced Security + VPN + VoVi
Internet Verbindung:	Nicht verbunden
Тур:	VLAN 2 - PPP - PPP over ATM, 8/64 PTM
WWAN USB Modem:	Nicht verbunden
DSL Leitung:	Down
WiFi-1.1 (2.4GHz):	Up 📝
Name (SSID):	ADB-WLAN
Sicherheit:	WPA2, AES
WiFi-2.1 (5GHz):	Up 📝
Name (SSID):	ADB-WLAN
Sicherheit:	WPA2, AES
LAN IP Adresse:	192.168.254.30
DHCP Server:	Aktiviert
Min Adresse:	192.168.254.1
Max Adresse:	192.168.254.29
LAN IP Adresse:	192.168.0.254
DHCP Server:	Aktiviert
Min Adresse:	192.168.0.100
Max Adresse:	192.168.0.199

#### Firewall-Einstellungen

Die Firewall Einstellungen finden Sie im Menüpunkt "Sicherheit".

Hier können Sie die interne Firewall Ihren Bedürfnissen anpassen.

Dienste				
Benutzer Einstellungen	Einstellungen (+)	Heim Netz	Sicherheit (+)	Wi-Fi (+)
	Sicherheit			×
Copyright © 2010-2022 Advanced Digital E	Broadcast SA	wall		

🍘 Home >> Si	cherheit >> Firewall	admin <b>&amp; Abmelden</b>
Firewall-Konfigure	ation	5
1	Basis	
	Wenn Sie die Sicherhe eingehende Datenver funktionieren. Aktiviert:	eitsstufe auf hoch einstellen, wird der gesamte 🗙 kehr blockiert. Einige Dienste könnten nicht richtig
	Ping Sperrung:	⊖ Ja ● Nein
	Sicherheitsstufen:	Typische Sicherheit 🗸
	Letzte Änderung:	Niedrige Sicherheit Typische Sicherheit Hohe Sicherheit
		Anwenden Schließen







# Thank you

Copyrights Telekom Austria AG. All rights reserved. The information contained in this document may not be published, broadcasted or otherwise distributed without prior written authority. A1 Business Service Team 0800 664 800