



Anleitung: Software-Update für Netcube „Huawei E5180“ durchführen



Aktuellste Software-Version des Huawei E5180: **21.270.31.04.801**

Warum ist ein Software-Update notwendig?

- Aufgrund von Umstellungen im Mobilfunk-Netz ist es unbedingt notwendig, dass Sie eigenständig ein Software-Update auf Ihrem Netcube „Huawei E5180“ durchführen.
- Ob Ihr Netcube betroffen ist sehen Sie anhand der Modellbezeichnung am Label Ihres Netcubes (siehe Bild rechts).
- Ohne dieses Update kann es sein, dass kein Zugriff mehr auf das Internet möglich ist.
- **Folgen Sie bitte der Anleitung gemäß „Variante 1“ oder „Variante 2“, je nachdem, ob Sie mit Ihrem Netcube noch Zugriff auf das Internet haben oder nicht** (siehe nächste Seite).

Modellbezeichnung an der Unterseite des betroffenen Netcube.



Sollten Sie keine Möglichkeit haben das Software-Update selbstständig durchzuführen, so kontaktieren Sie bitte die A1 Serviceline unter 0800 664100. Gerne beraten wir Sie auch, wie Sie mit A1 Next einen topaktuellen Netcube erhalten können.



Variante 1:

Falls Ihr Netcube aktuell noch eine Verbindung zum Internet herstellen kann.

Weiter auf der
nächsten Seite

Dauer: 5-10 Minuten

Variante 2:

Falls Ihr Netcube keine Verbindung mehr zum Internet herstellen kann.

Weiter auf
Seite 17

Dauer: 10-20 Minuten



Variante 1

Falls Ihr Netcube aktuell noch eine Verbindung zum Internet herstellen kann.

Was Sie für das Software-Update benötigen

1. PC/Laptop
2. Ihren Netcube „Huawei E5180“

Schritt 1

- **Verbinden Sie Ihren Rechner per WLAN oder LAN-Kabel mit Ihrem Netcube.**
- Hinweis: Sollten Sie gerade an Ihrem Rechner über den Netcube im Internet surfen, so sind Sie bereits korrekt verbunden.

Schritt 2


- **Öffnen Sie Ihren Browser.**
- **Geben Sie 192.168.8.1 in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.**



Beispiel: Firefox Browser

Schritt 3

- **Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie „Anmelden“.**
- Hinweis: Die standardmäßigen Zugangsdaten finden Sie auf dem Sticker an der Unterseite des Netcube. Sollten diese Zugangsdaten nicht funktionieren, so müssen Sie zuerst Ihren Netcube zurücksetzen. Nehmen Sie hierfür eine Nadel und drücken Sie damit für 10 Sekunden die versteckte Reset-Taste an der Unterseite des Netcubes. Danach startet der Netcube neu, und Sie können die Zugangsdaten nutzen, die am Label aufgedruckt sind.




Für Reset: Hier Nadel einführen und 10 Sekunden Taste im Inneren gedrückt halten.

A1


Schritt 4

- **Klicken Sie auf den Reiter „Aktualisieren“.**




Schritt 5

- **Klicken Sie auf den Reiter „Online-Aktualisierung“.**




Schritt 6

- Ihr Netcube sucht nun nach einem Software-Update.



Schritt 7


- **Sobald die Suche abgeschlossen ist: Klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“.**



- Hinweis: Sollte kein Software-Update gefunden werden, so ist Ihr Netcube bereits auf dem neuesten Stand. Sie müssen in diesem Fall kein Update durchführen und können wie gewohnt weitersurfen.


Schritt 8

- Ihr Netcube lädt nun das Software-Update herunter.



Schritt 9


- Sobald das Update heruntergeladen wurde installiert Ihr Netcube automatisch das Software-Update.



Hinweise:
Der Netcube startet nach dem Update selbstständig neu. Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. Trennen Sie auf keinen Fall den Netcube vom Strom, während das Update durchgeführt wird.

Schritt 10

- Sobald die Installation abgeschlossen ist erscheint eine Bestätigung.



- Sie können jetzt das Browser-Fenster schließen.
- **Nun können Sie wieder wie gewohnt mit Ihrem Netcube surfen.**



Variante 2

Falls Ihr Netcube keine Verbindung mehr zum Internet herstellen kann.

Was Sie für das Software-Update benötigen

1. PC/Laptop
2. Ihren Netcube „Huawei E5180“
3. Smartphone mit Datentarif und Hotspot-Funktionalität

Schritt 1

Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone einen WLAN-Hotspot.

- Eine genaue Anleitung dazu finden Sie hier:
 - **iOS** (Apple iPhone):
[Hotspot auf iPhone einrichten \(Link\)](#)
 - **Android** (am Beispiel von Samsung-Smartphones):
[Hotspot auf Samsung-Smartphone einrichten \(Link\)](#)

Schritt 2

- **Verbinden Sie Ihren Rechner (PC, Laptop) mit dem soeben aktivierten WLAN-Hotspot.**
- Wählen Sie hierzu in den WLAN-Einstellungen Ihres Rechners das von Ihrem Smartphone zur Verfügung gestellte WLAN-Netzwerk aus.

Schritt 3

- **Klicken Sie nun auf folgenden Link, um die Datei für das Software-Update herunterzuladen:**
[Software-Update herunterladen \(Link\)](#)

Schritt 4

- **Trennen Sie nun wieder die WLAN-Verbindung Ihres Rechners mit dem Hotspot.**

Schritt 5

- **Verbinden Sie nun Ihren Rechner per WLAN oder LAN-Kabel mit Ihrem **Netcube**.**

Schritt 6


- **Öffnen Sie Ihren Browser.**
- **Geben Sie 192.168.8.1 in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.**



Beispiel: Firefox Browser

Schritt 7

- **Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie „Anmelden“.**
- Hinweis: Die standardmäßigen Zugangsdaten finden Sie auf dem Sticker an der Unterseite des Netcube. Sollten diese Zugangsdaten nicht funktionieren, so müssen Sie zuerst Ihren Netcube zurücksetzen. Nehmen Sie hierfür eine Nadel und drücken Sie damit für 10 Sekunden die versteckte Reset-Taste an der Unterseite des Netcubes. Danach startet der Netcube neu, und Sie können die Zugangsdaten nutzen, die am Label aufgedruckt sind.




Für Reset: Hier Nadel einführen und 10 Sekunden Taste im Inneren gedrückt halten.

A1


Schritt 8

- **Klicken Sie auf den Reiter „Aktualisieren“.**




Schritt 9

- a.** Klicken Sie auf den Reiter „Lokale Aktualisierung“.
- b.** Klicken Sie auf „Choose File“.
- c.** Wählen Sie im sich nun öffnenden Fenster die Software-Datei aus, welche Sie in Schritt 3 heruntergeladen haben.
- d.** Klicken Sie danach auf „Aktualisieren“.



Schritt 10

- Ihr Netcube führt nun das Software-Update durch.




Hinweise:

Der Netcube startet nach dem Update selbstständig neu. Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. Trennen Sie auf keinen Fall den Netcube vom Strom, während das Update durchgeführt wird.

Schritt 11

- Sobald das Update abgeschlossen ist erscheint eine Bestätigung.
- Sie können nun das Browser-Fenster schließen.



- **Nun können Sie wieder wie gewohnt mit Ihrem Netcube surfen.**

A1